



GEWA TENOR

DE – GITARRENSTÜTZE

Lieferumfang:

- Gitarrenstütze
- 3 Saugknöpfe
- Schutzfolie

Damit Sie beim Gitarrespielen im Sitzen Ihren Rücken nicht verdrehen müssen, sollte die Griffhand den Gitarrenhals so halten können, dass beide Schultern entspannt sind. Ohne Unterstützung kann die Griffhand leicht ermüden und es wird oft eine krumme Haltung eingenommen. Früher wurde dazu meistens die klassische Fußbank eingesetzt. Heute haben viele Musiker die Vorteile einer Gitarrenstütze erkannt.

Die Gitarrenstütze befestigen Sie an der Gitarrenzarge und Sie legen Ihre Gitarre dann auf den Oberschenkel auf. Dadurch erhalten Sie einen angenehmen Spielkomfort und eine ausgewogene Balance.

Die Vorteile: Die Gitarre kommt in eine höhere Spielposition, Sie sitzen aufrecht und gerade, beide Beine stehen auf dem Boden und somit wird Ihr Becken, die Wirbelsäule und Ihr Rücken nicht einseitig belastet.

1. Nehmen Sie die Gitarrenstütze aus der Verpackung und setzen Sie die 3 Saugknöpfe in die dafür vorgesehenen Aufnahmeöffnungen ein. Die 2 kleineren Saugknöpfe kommen in die Öffnungen neben dem Scharnier, der größere Saugknopf in die Öffnung neben dem Gurtband. Zur Arretierung schieben Sie die Saugknöpfe von der großen Öffnung zur kleineren hin. Schrauben Sie die beiden kleinen Saugknöpfe mit den Kunststoffgewinden auf den Gewindeachsen der Saugknöpfe fest.
2. Klappen Sie die Stütze auf und befestigen Sie sie durch Andrücken der Saugknöpfe an der Zarge der Gitarre. Achten Sie darauf, dass das Gurtband nach unten und das Metallteil nach links zeigt. (Für Rechtshänder - Für Linkshänder sollte das Metallteil nach rechts zeigen).
- Wenn Sie eine andere als die klassische Spielweise (Ablegen der Gitarre auf dem linken Oberschenkel) bevorzugen, so können Sie die Stütze natürlich an anderer geeigneter Stelle befestigen.
- Beachten Sie, dass Saugknöpfe nur auf geschlossenen, glatten Lackflächen halten. Matte oder offenporige Oberflächen sind nicht geeignet, da die Saugknöpfe hier Luft ziehen. Benutzen Sie hier die beiliegende durchsichtige und selbstklebende Schutzfolie.
- Anbringen der Schutzfolie: Bestimmen Sie die für Sie ideale Position der Gitarrenstütze. Kleben Sie an dieser Stelle die Schutzfolie auf.
- Zur Beachtung: Bitte halten Sie Rücksprache mit dem Hersteller Ihrer Gitarre und lassen sich bestätigen, ob der verwendete Lack ein Aufkleben der Kunststofffolie erlaubt. Etwaige Beschädigungen und Reaktionen des empfindlichen Lacks mit der Folie fällt nicht unter unsere Gewährleistung!
- Jetzt haben Sie viel Spielraum für individuelle Anpassungen: Drehen Sie die Stütze etwas nach links oder rechts, versetzen Sie die Stütze um der Gitarre einen steileren oder flacheren Winkel zu geben. Probieren Sie verschiedene Positionen, bis Sie die perfekte Einstellung für Ihren Körperbau und Ihre Spielweise gefunden haben.
- Klappen Sie die Stütze zum Transport Ihrer Gitarre einfach an die Zarge an, in Gig Bags gibt es genügend Platz die Stütze an der Gitarre zu lassen. Das gilt auch für die meisten Koffer. Paßt die Gitarre mit angeklappter Stütze nicht in Ihren Koffer so müssen Sie die Stütze entfernen und in das Zubehörfach Ihres Koffers legen. Da die Stütze aus Metall ist darf Sie nicht unterhalb des Kopfes Ihrer Gitarre verstaut werden. Sie könnte sonst während des Transports im Koffer herumwandern und Ihre wertvolle Gitarre beschädigen!
- Achten Sie darauf, die Saugknöpfe nicht zu knicken oder zu beschädigen um Ihre Ansaugfunktion nicht zu verlieren. Ersatzsaugknöpfe sind ggfs. bei Ihrem Musikfachhändler zu bestellen. Ersatzteile:
536.524.001 Schutzfolie für matte Lacke
536.524.002 Set Saugknöpfe (2+1 Stück)
- Die Stütze bedarf keiner weiteren Pflege. Wir wünschen Ihnen viel Freude an dieser hervorragenden Spielhilfe. Sie spielen entspannter, Ihr Rücken wird es Ihnen danken.

EN – GUITAR SUPPORT

Contents of delivery:

- guitar rest
- 3 suction pads
- protective foil

To avoid twisting your back when playing the guitar in a seated position, the fingering hand should be able to hold the guitar neck so that both shoulders are relaxed. Without support, the fingering hand can easily tire and a slouching posture is often adopted. In the past, the classical footstool was usually used for this purpose. Today, many musicians have recognised the advantages of a guitar rest.

You attach the guitar rest to the guitar frame and then rest your guitar on your thigh. This gives you a comfortable playing position and balance.

The advantages: The guitar comes into a higher playing position, you sit upright and straight, both legs are on the floor and thus your pelvis, spine and back are not strained on one side.

1. Take the guitar rest out of the packaging and insert the 3 suction cups into the holes provided. The 2 smaller suction pads go into the holes next to the hinge, the larger suction pad into the hole next to the strap. To lock them in place, slide the suction cups from the large opening towards the smaller one. Screw the two small suction cups with the plastic threads onto the threaded shafts of the suction cups.
2. Unfold the support and attach it to the guitar frame by pressing on the suction cups. Make sure the webbing is facing down and the metal part is facing left. (For right-handers - For left-handers, the metal part should point to the right).
3. If you prefer a different way of playing than the classical one (resting the guitar on the left thigh), you can of course attach the support at another suitable place.
- Note that suction pads only hold on closed, smooth lacquer surfaces. Matt or open-pored surfaces are not suitable as the suction pads will draw air. Use the enclosed transparent and self-adhesive protective film.
- Attaching the protective film: determine the ideal position for the guitar rest. Stick the protective film on at this point.
- Note: Please consult the manufacturer of your guitar and ask them to confirm whether the varnish used allows the plastic film to be applied. Any damage or reaction of the sensitive lacquer with the film is not covered by our warranty!
- Now you have plenty of room for individual adjustments: Turn the support slightly to the left or right, move the support to give the guitar a steeper or flatter angle. Try different positions until you find the perfect setting for your build and playing style.
- Simply fold the prop against the frame to transport your guitar, there is plenty of room in gig bags to leave the prop on the guitar. This also applies to most cases. If the guitar does not fit into your case with the support folded up, you must remove the support and place it in the accessory compartment of your case. As the support is made of metal, it must not be stored underneath the head of your guitar. It could move around in the case during transport and damage your valuable guitar!
- Be careful not to bend or damage the suction buttons so as not to lose their suction function. Replacement suction buttons should be ordered from your music retailer if necessary. Spare parts:
536.524.001 Protective film for matt lacquers
536.524.002 Set of suction pads (2+1 pieces)
- The prop requires no further care. We hope you enjoy this excellent playing aid. You will play more relaxed, your back will thank you.

FR – SUPPORT DE GUITARE

Contenu de la livraison :

- repose-guitare
- 3 ventouses
- feuille de protection

Pour éviter de se tordre le dos en jouant de la guitare en position assise, la main du manche doit pouvoir tenir le manche de la guitare de manière à ce que les deux épaules soient détendues. Sans soutien, la main qui tient le manche peut facilement se fatiguer et on adopte souvent une position tordue. Autrefois, on utilisait généralement à cet effet le repose-pieds classique. Aujourd'hui, de nombreux musiciens ont reconnu les avantages d'un support pour guitare.

Vous fixez le support de guitare à l'éclisse de la guitare et vous posez ensuite votre guitare sur la cuisse. Vous bénéficiez ainsi d'un confort de jeu agréable et d'un bon équilibre.

Les avantages sont nombreux : La guitare vient dans une position de jeu plus haute, vous êtes assis bien droit, les deux jambes reposent sur le sol et ainsi votre bassin, votre colonne vertébrale et votre dos ne sont pas sollicités unilatéralement.

1. Sortez le support de guitare de l'emballage et insérez les 3 ventouses dans les trous de réception prévus à cet effet. Les 2 plus petits boutons-ventouses se placent dans les ouvertures à côté de la charnière, le plus grand

bouton-ventouse dans l'ouverture à côté de la sangle. Pour les bloquer, faites glisser les ventouses de la grande ouverture vers la plus petite. Vissez les deux petites ventouses avec les filets en plastique sur les axes filetés des ventouses.

2. Dépliez le support et fixez-le à l'éclisse de la guitare en appuyant sur les boutons à ventouse. Veillez à ce que la sangle soit orientée vers le bas et la partie métallique vers la gauche. (Pour les droitiers - Pour les gauchers, la partie métallique doit être orientée vers la droite).
- Si vous préférez une autre manière de jouer que la manière classique (poser la guitare sur la cuisse gauche), vous pouvez bien sûr fixer le support à un autre endroit approprié.
- N'oubliez pas que les ventouses ne tiennent que sur les surfaces laquées fermées et lisses. Les surfaces mates ou poreuses ne conviennent pas, car les ventouses aspirent l'air. Utilisez ici le film de protection transparent et auto-collant fourni.
- Application du film de protection : déterminez la position idéale du support de guitare pour vous. Collez le film de protection à cet endroit.
- Attention : Veuillez consulter le fabricant de votre guitare et lui demander de vous confirmer si le vernis utilisé permet de coller le film plastique. Les éventuels dommages et réactions du vernis sensible avec le film ne sont pas couverts par notre garantie !
- Vous avez maintenant une grande marge de manœuvre pour des ajustements individuels : Tournez le support légèrement vers la gauche ou vers la droite, déplacez le support pour donner à la guitare un angle plus ou moins prononcé. Essayez différentes positions jusqu'à ce que vous trouviez le réglage parfait pour votre morphologie et votre style de jeu.
- Pour le transport de votre guitare, il suffit de rabattre le support sur le cadre. Dans les gig bags, il y a suffisamment de place pour laisser le support sur la guitare. Il en va de même pour la plupart des étuis. Si la guitare ne rentre pas dans votre étui avec la béquille repliée, vous devez l'enlever et la placer dans le compartiment à accessoires de votre étui. Comme la béquille est en métal, elle ne doit pas être placée sous la tête de la guitare. Sinon, elle pourrait se déplacer dans l'étui pendant le transport et endommager votre précieuse guitare !
- Veillez à ne pas plier ou endommager les ventouses afin de ne pas perdre votre fonction d'aspiration. Le cas échéant, les ventouses de rechange doivent être commandées auprès de votre magasin de musique spécialisé. Pièces de rechange :
536.524.001 Film protecteur pour laques mates
536.524.002 Jeu de ventouses (2+1 pièces)
- le support ne nécessite aucun entretien supplémentaire. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet excellent support de jeu. Vous jouerez plus détendu, votre dos vous en remerciera.

ES – SOPORTE PARA GUITARRA

Contenido de la entrega:

- apoyo de guitarra
- 3 ventosas
- lámina protectora

Para evitar torcerse la espalda cuando se toca la guitarra sentado, la mano de digitación debe poder sujetar el mástil de la guitarra de modo que ambos hombros estén relajados. Sin apoyo, la mano de digitación puede cansarse fácilmente y a menudo se adopta una postura encorvada. En el pasado, se solía utilizar el clásico escabel para este fin. Hoy en día, muchos músicos han reconocido las ventajas de un reposa guitarras.

El soporte se fija al marco de la guitarra y se apoya en el muslo. Así se consigue una posición cómoda para tocar y equilibrio.

Las ventajas: La guitarra queda en una posición más elevada para tocar, usted se sienta erguido y recto, ambas piernas están en el suelo y, por lo tanto, la pelvis, la columna vertebral y la espalda no están forzadas en un lado.

1. Saque el reposa guitarras del embalaje e introduzca las 3 ventosas en los orificios previstos para ello. Las 2 ventosas más pequeñas van en las aberturas junto a la bisagra, la ventosa más grande en la abertura junto a la correa. Para bloquearlas en su sitio, deslice las ventosas desde la abertura grande hacia la más pequeña. Enrosque las dos ventosas pequeñas con las roscas de plástico en los ejes roscados de las ventosas.
2. Despliegue el soporte y fíjelo al marco de la guitarra presionando sobre las ventosas. Asegúrate de que la correa está hacia abajo y la parte metálica hacia la izquierda. (Para diestros - Para zurdos, la parte metálica debe apuntar hacia la derecha).
3. Si prefiere una forma de tocar diferente a la clásica (apoyar la guitarra en el muslo izquierdo), puede por supuesto fijar el soporte en otro lugar adecuado.
- Tenga en cuenta que las ventosas sólo se sujetan en superficies lacadas cerradas y lisas. Las superficies mates o con poros abiertos no son adecuadas, ya que las ventosas aspirarán aire.
5. Utilice la película protectora transparente y autoadhesiva que se adjunta.
- Colocación de la lámina protectora: determine la posición ideal para el apoyo de la guitarra. Pegue la película protectora en este punto.

- **Nota:** Consulte al fabricante de su guitarra y pídale que le confirme si el barniz utilizado permite aplicar la película plástica. Cualquier daño o reacción del barniz sensible con la película no está cubierto por nuestra garantía.

- Ahora tiene suficiente espacio para realizar ajustes individuales: Gire el soporte ligeramente a la izquierda o a la derecha, mueva el soporte para dar a la guitarra un ángulo más pronunciado o más plano. Pruebe diferentes posiciones hasta que encuentre el ajuste perfecto para su complejión y estilo de tocar. 8. Simplemente pliegue el puntal contra la base de la guitarra.

- Simplemente pliega el soporte contra el marco para transportar tu guitarra, en las bolsas de concierto hay mucho espacio para dejar el soporte en la guitarra. Esto también se aplica a la mayoría de los estuches. Si la guitarra no cabe en su estuche con el soporte plegado, debe quitar el soporte y colocarlo en el compartimento de accesorios de su estuche. Como el soporte es metálico, no debe guardarse debajo del cabezal de la guitarra. Podría moverse en el estuche durante el transporte y dañar su valiosa guitarra.

- Tenga cuidado de no doblar o dañar las ventosas para no perder su función de succión. Si es necesario, pida botones de succión de repuesto en su tienda de música. Piezas de recambio: 536.524.001 Lámina protectora para lacas mates 536.524.002 Juego de ventosas (2+1 piezas)

- El accesorio no requiere más cuidados. Esperamos que disfrute de esta excelente ayuda para tocar. Tocarás más relajado y su espalda se lo agradecerá.

IT – SUPPORTO PER CHITARRA

Contenuto della consegna:

- poggia chitarra
- 3 ventose
- pellicola protettiva

Per evitare di torcere la schiena quando si suona la chitarra da seduti, la mano che diteggia deve essere in grado di sostenere il manico della chitarra in modo che entrambe le spalle siano rilassate. Senza sostegno, la mano diteggiante può facilmente stancarsi e spesso si adotta una postura dinocolata. In passato, a questo scopo si usava il classico poggiapiedi. Oggi molti musicisti hanno riconosciuto i vantaggi di un poggia-chitarra.

Si fissa il poggia-chitarra al telaio della chitarra e si appoggia la chitarra sulla coscia. In questo modo si ottiene una posizione di gioco e un equilibrio confortevoli.

I vantaggi: La chitarra viene a trovarsi in una posizione di gioco più alta, si sta seduti in posizione eretta e dritta, entrambe le gambe sono a terra e quindi il bacino, la colonna vertebrale e la schiena non vengono sollecitati da un lato.

- Estraete il supporto per chitarra dalla confezione e inserite le 3 ventose negli appositi fori. Le due ventose più piccole vanno inserite nelle aperture accanto alla cerniera, la ventosa più grande nell’apertura accanto alla cinghia. Per bloccarle in posizione, far scorrere le ventose dall’apertura grande verso quella più piccola. Avvitare le due ventose piccole con la filettatura in plastica sugli alberi filettati delle ventose.
- Aprire il supporto e fissarlo al telaio della chitarra premendo sulle ventose. Assicurarsi che la fettuccia sia rivolta verso il basso e che la parte metallica sia rivolta verso sinistra. (Per i destrimani - Per i mancini, la parte metallica deve essere rivolta a destra).
- Se si preferisce un modo di suonare diverso da quello classico (appoggiando la chitarra sulla coscia sinistra), si può naturalmente fissare il supporto in un altro punto adatto.
- Si noti che le ventose fanno presa solo su superfici laccate chiare e lisce. Le superfici opache o a pori aperti non sono adatte, poiché le ventose aspirano aria. Utilizzare la pellicola protettiva trasparente e autoadesiva fornita in dotazione.
- Fissaggio della pellicola protettiva: determinare la posizione ideale del poggia-chitarra. A questo punto incollare la pellicola protettiva.
- Nota:** Consultare il produttore della chitarra e chiedere conferma se la vernice utilizzata consente l’applicazione della pellicola di plastica. Eventuali danni o reazioni della lacca sensibile con la pellicola non sono coperti dalla nostra garanzia!

- Ora c’è molto spazio per le regolazioni individuali: Ruotate il supporto leggermente a sinistra o a destra, spostatelo per dare alla chitarra un angolo più ripido o più piatto. Provate diverse posizioni fino a trovare l’impostazione perfetta per la vostra corporatura e il vostro stile di gioco.
- Per trasportare la chitarra, è sufficiente ripiegare il puntello contro il telaio; nelle borse da concerto c’è molto spazio per lasciare il puntello sulla chitarra. Questo vale anche per la maggior parte delle custodie. Se la chitarra non entra nella custodia con il supporto ripiegato, è necessario rimuovere il supporto e riporlo nel vano accessori della custodia. Poiché il supporto è in metallo, non deve essere riposto sotto il capotasto della chitarra. Durante il trasporto potrebbe spostarsi all’interno della custodia e danneggiare la vostra preziosa chitarra!
- Fare attenzione a non piegare o danneggiare le ventose per non perdere la loro funzione di aspirazione. Se necessario, ordinare le ventose di ricambio presso il proprio rivenditore di musica. Pezzi di ricambio:

536.524.001 Pellicola protettiva per lacche opache 536.524.002 Set di ventose (2+1 pezzi)

- Il supporto non necessita di ulteriori cure. Vi auguriamo di apprezzare questo eccellente ausilio per suonare. Suonerete in modo più rilassato e la vostra schiena vi ringrazierà.

PL – WSPARCIE DLA GITARY

Zawartość dostawy:

- podpórka pod gitarę
- 3 przysawki
- folia ochronna

Aby uniknąć skrętu pleców podczas grania na gitarze w pozycji siedzącej, ręka prowadząca powinna być w stanie utrzymać szyjkę gitary tak, aby oba ramiona były rozluźnione. Bez wsparcia, ręka palczująca może się łatwo zmęczyć i często przyjmowana jest postawa garbata. W przeszłości do tego celu używano zwykle klasycznego podnożka. Dziś wielu muzyków dostrzegło zalety podpórki pod gitarę.

Podkładkę mocuje się do ramy gitary, a następnie opiera gitarę na udzie. Dzięki temu uzyskujesz wygodną pozycję do gry i równowagę.

Zalety: Gitara wchodzi do wyższej pozycji gry, siedzisz wygodnie i prosty, obie nogi są na podłożu, a tym samym miednica, kręgosłup i plecy nie są obciążone po jednej stronie.

- Wyjmij podpórkę pod gitarę z opakowania i włóż 3 przysawki w przewidziane otwory. 2 mniejsze przysawki wchodzą w otwory obok zawiasu, większa przysawka w otwór obok paska. Aby zablokować je na miejscu, przesuń przysawki z dużego otworu w kierunku mniejszego. Przykręć dwie małe przysawki z plastikowymi gwintami do gwintowanych trzonów przysawek.
- Rozłóż podpórkę i przymocuj ją do ramy gitary, naciskając na przysawki. Upewnij się, że pasek jest skierowany w dół, a metalowa część jest skierowana w lewo. (Dla osób praworęcznych - Dla osób leworęcznych metalowa część powinna być skierowana w prawo). 3.
- Jeśli preferujesz inny sposób gry niż klasyczny (opieranie gitary na lewym udzie), możesz oczywiście zamocować podpórkę w innym odpowiednim miejscu.
- Zauważ, że przysawki trzymają się tylko na zamkniętych, gładkich powierzchniach lakierowanych. Matowe lub otwarte powierzchnie nie są odpowiednie, ponieważ przysawki będą zasysać powietrze. Należy użyć dołączonej przezroczystej i samoprzylepnej folii ochronnej. 5.
- Zakładanie folii ochronnej: ustalić idealną pozycję dla podpórki gitary. W tym miejscu przyklej folię ochronną.
- Uwaga: Skonsultuj się z producentem swojej gitary i poproś o potwierdzenie, czy zastosowany lakier pozwala na nałożenie folii. Wszelkie uszkodzenia lub reakcje wrażliwego lakieru z folią nie są objęte naszą gwarancją!
- Teraz masz dużo miejsca na indywidualne regulacje: Obróć podpórkę lekko w lewo lub w prawo, przesuń podpórkę, aby nadać gitarze bardziej stromy lub płaski ką. Wypróbuj różne pozycje, aż znajdziesz idealne ustawienie dla swojej budowy i stylu gry. 8.
- Do transportu gitary po prostu złóż podpórkę o ramę, w gig bagach jest dużo miejsca na pozostawienie podpórki na gitarze. Dotyczy to również większości futerałów. Jeśli gitara nie mieści się w Twoim futerałe ze złożonym podarciem, musisz zdjąć podparcie i umieścić je w przegródce na akesorria w Twoim futerale. Ponieważ podpórka jest wykonana z metalu, nie wolno jej przechowywać pod główką gitary. Podczas transportu mogłby się on przemieniać w futerałe i uszkodzić Twoją cenną gitarę!
- Uważaj, aby nie wygiąć lub nie uszkodzić przycisków ssących, aby nie stracić ich funkcji ssania. Wymienne przyciski ssące należy w razie potrzeby zamówić u sprzedawcy muzycznego. Części zamienne: 536.524.001 Folia ochronna do lakierów matowych 536.524.002 Zestaw przysawek (2+1 szt.)
- Rekwizyt nie wymaga dalszej pielęgnacji. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu ta doskonała pomoc w graniu. Będziesz grał bardziej zrelaksowany, a Twoje plecy będą Ci wdzięczne.

CZ – PODPORA KYTARY

Obsah dodávky:

- kytarová opěrka
- 3 přísavky
- ochranná fólie

Abyste se při hře na kytaru vsedě vyhnuli kroucení zad, měla by prstokladová ruka držet krk kytary tak, aby byla obě ramena uvolněná. Bez opory se prstoklad snadno unaví a často dochází k hrbení. V minulosti se k tomuto účelu obvykle používala klasická podnožka. Dnes již mnoho hudebníků rozpoznalo výhody kytarové opěrky.

Kytarovou opěrku připevníte ke kytarovému rámu a kytaru si pak opřete o stehno. Tím získáte pohodlnou polohu pro hraní a rovnováhu.

Výhody: Kytara je vybavena speciálními funkcemi, které umožňují hrát na kytaru: Kytara se dostává do vyšší herní

polohy, sedíte vzpřímeně a rovně, obě nohy jsou na podlaze, a tak není jednostranně namáhána pánev, páteř a záda.

- Vyjměte kytarovou opěrku z obalu a vložte 3 přísavky do otvorů k tomu určených. Dvě menší přísavky vložte do otvorů vedle závěsu, větší přísavku do otvoru vedle popruhu. Chcete-li je zajistit na místě, posuňte přísavky z většího otvoru směrem k menšímu. Dvě malé přísavky s plastovými závitem našroubujte na závitové hřídele přísavek.
- Nasaďte přísavky na ramínko. Rozložte podpěru a připevněte ji k rámu kytary přitlačením na přísavky. Dbejte na to, aby popruh směřoval dolů a kovová část doleva. (Pro praváky - Pro leváky by kovová část měla směřovat doprava).
- Vložte opěrku do kytary. Pokud dáváte přednost jinému způsobu hry než klasickému (opření kytary o levé stehno), můžete samozřejmě připevnit podpěru na jiné vhodné místo.
- Upozorňujeme, že přísavky drží pouze na uzavřených, hladkých lakovaných plochách. Matné povrchy nebo povrchy s otevřenými póry nejsou vhodné, protože přísavky budou nasávat vzduch. Použijte přiloženou průhlednou a samolepicí ochrannou fólii.
- V případě, že se podložka nachází v ochranné vrstvě, je nutné ji připevnit. Připevňení ochranné fólie: Určete ideální polohu kytarové opěrky. Na tomto místě nalepte ochrannou fólii.
- Poznámka: Obratse se prosím na výrobce vašich kytary a požádejte jej o potvrzení, zda použijí lak umožňující aplikaci plastové fólie. Na případné poškození nebo reakci citlivého laku s fólií se nevztahuje naše záruka!
- Nyní máte dostatek prostoru pro individuální úpravy: Podpěru můžete mírně natočit doleva nebo doprava, posunout ji tak, aby kytara měla strmější nebo rovnější úhel. Vyzkoušejte různé polohy, dokud nenajdete ideální nastavení pro vaši stavbu a styl hry. 8. Vyzkoušejte si, jak se vám bude líbit.
- Při přepravě kytary jednoduše sklopte opěrku k rámu, v gig bagu je dostatek místa pro ponechání opěrky na kytaře. To platí i pro většinu kufřů. Pokud se kytara do kufru nevejde se složenou oporou, musíte opěru vyjmout a umístit ji do příhrádky na příslušenství v kufru. Protože je podpěra vyrobená z kovu, nesmí být uložena pod hlavou kytary. Během přepravy by se mohla v kufru pohybovat a poškodit vaši cennou kytaru!
- Dávejte pozor, abyste neohrnuli nebo nepoškodili přísavky, aby nedošlo ke ztrátě jejich sací funkce. Náhradní přísavky si v případě potřeby objednejte u svého prodejce hudebnin. Náhradní díly: 536.524.001 Ochranná fólie pro matné laky 536.524.002 Sada přísavek (2+1 kus)
- Podpěra nevyžaduje žádnou další péči. Doufáme, že se vám tato vynikající pomůcka pro hraní bude líbit. Budete hrát uvolněněji, vaše záda vám poděkuje.

HU – GITÁRTÁMOGATÁS

A szállítmány:

- gitárphenő
- 3 tapadókorong
- védőfólia

Annak érdekében, hogy ne csavarodjon ki a hátad, amikor ülve gitározol, az üljényomatot fogó kéznék úgy kell tartania a gitár nyakát, hogy mindkét vállad laza legyen.

Régebben erre a célra általában a klasszikus lábzsámolyt használták. Ma már sok zenész felismerte a gitártámasz előnyeit. Kisebb és könnyebben kezelhető, egyedileg pozícionálható, mindkét láb párhuzamos marad a padlóval, és a gitártámasz nem tud felborulni.

A gitártámasz a gitárkerethez rögzíthető, majd a gitártáj a combjára támasztja. Ez kényelmes játékpozíció és egyensúlyt biztosít.

- Az előnyök: A gitár magasabb játékpozícióba kerül, Ön egyenesen és egyenesen ül, mindkét lába a padlón van, így a medence, a gerinc és a hát nem terhelődik meg az egyik oldalon. Vegye ki a gitártámasz a csomagolásból, és helyezze a 3 tapadókorongot a mellékelt nyílakba. A 2 kisebb tapadókorong a zsanér melletti nyílásokba, a nagyobb tapadókorong a heveder melletti nyílásba kerül. A rögzítéshez csúsztassa a tapadókorongokat a nagy nyílásból a kisebb nyílás felé. Csavarja a két kis tapadókorongot a műanyag menettel a tapadókorongok menetes tengelyére.
- Csavarja fel a két kis tapadókorongot a műanyag menettel. Hajtsa ki a tartót, és a tapadókorongok megnyomásával rögzítse a gitárkerethez. Ügyeljen arra, hogy a heveder lefele, a fémrész pedig balra nézzen. (Jobbkezeseknek - Balkezeseknek a fémrésznek jobbra kell mutatnia). 3. A gitár a jobb oldali részen helyezkedik el.
- Ha a klasszikus játékmódtól eltérő játékmódot (a gitár bal combra támasztása) részesíted előnyben, természetesen más megfelelő helyre is rögzítheted a támasztékot.
- Vegye figyelembe, hogy a tapadókorongok csak zárt, sima lakfelületeken tartanak. A matt vagy nyitott porúsít felületek nem alkalmasak, mivel a tapadókorongok levegőt szívnak. Használja a mellékelt átlátszó és öntapadós védőfóliát.
- A védőfólia felhelyezése: határozza meg a gitártámasz ideális helyzetét. Ezen a ponton ragassza fel a védőfóliát.
- Megjegyzés: Kérjük, forduljon a gitárja gyártójához, és

kërjen tölük megerösítést arról, hogy az alkalmazott lakk lehetővé teszi-e a műanyag fólia felhelyezését. Az érzelé-ny lakk bármilyen sérülése vagy reakciója a fóliával nem tartozik a garanciánk hatálya alá!

- Most már böven van helye az egyéni beállításoknak: Fordítsa a támaszt kissé balra vagy jobbra, mozdítsa el a támaszt, hogy meredekebb vagy laposabb szöget adjon a gitárnak. Próbáljon ki különböző pozíciókat, amíg meg nem találja a testtalkatának és játéktílusának megfelelő tökéletes beállítást.
- A gitár szállításához egyszerűen hajtsa a támaszt a kerethez, a gígatáskákban böven van hely, hogy a támaszt a gitáron hagyja. Ez a legtöbb táskára is vonatkozik. Ha a gitár nem fér be a táskájába a támlával felhajtv, akkor a támlát el kell távolítani, és a táska tartozékrekészébe kell helyezni. Mivel a támla fémből készült, nem szabad a gitár feje alatt tárolni. Szállítás közben elmozdulhat a tokban, és károsíthatja értékes gitárját!
- Vigyázzon, hogy a tapadókorongokat ne hajlítsa meg és ne sértse meg, nehogy elveszítse a tapadó funkciójukat. A csere tapadókorongokat szükség esetén a zenei kiskereskedőnél kell megrendelni. Pótalkatrészek: 536.524.001 Védőfólia matt lakkokhoz 536.524.002 Tapadókészlet (2+1 darab)
- A kellék nem igényel további ápolást. Reméljük, hogy élvezni fogja ezt a kiváló játéksegédet. Nyugodtabban fog játszani, a háta pedig hálás lesz érte.

RO – SUPORT PENTRU CHITARĂ

Conținutul livrării:

- suport de chitară
- 3 ventuze
- folie de protecție

Pentru a evita răscuirea spatelui atunci când cântați la chitară în poziție așezată, mâna cu degetul trebuie să poată ține gâtul chitarei astfel încât ambii umeri să fie relaxați. Fără sprijin, mâna de degetare poate obosi cu ușurință și se adoptă adesea o postură aplecată. În trecut, în acest scop se folosea de obicei suportul clasic pentru picioare. Astăzi, mulți muzicieni au recunoscut avantajele unui suport pentru chitară.

Atașați suportul de chitară la cadrul chitarei și apoi vă sprijiniți chitara pe coapsă. Acest lucru vă oferă o poziție de cântat și un echilibru confortabil.

Avantajele: Chitara ajunge într-o poziție de cântat mai înaltă, stați drept și drept, ambele picioare sunt pe podea și, astfel, pelvisul, coloana vertebrală și spatela nu sunt tensionate pe o parte.

- Scoateți suportul pentru chitară din ambalaj și introduceți cele 3 ventuze în orificiile prevăzute. Cele 2 ventuze mai mici se introduc în orificiile de lângă balama, iar cea mai mare în orificiul de lângă curea. Pentru a le bloca în poziție, glisați ventuzele dinspre descrierea mare spre cea mai mică. 1. Înșurubați cele două ventuze mici cu filet de plastic pe axele filetate ale ventuzelor.
- Înșurubați-le pe cele două ventuze mici cu filet de plastic. Desfaceți suportul și atașați-l la cadrul chitarei prin apăsarea ventuzelor. Asigurați-vă că chingile sunt orientate în jos, iar partea metalică este orientată spre stânga. (Pentru dreptaci - Pentru stângaci, partea metalică trebuie să fie îndreptată spre dreapta).
- Dacă preferați un alt mod de a cânta decât cel clasic (sprijinirea chitarei pe coapsa stângă), puteți, bineînțeles, să fixați suportul într-un alt loc potrivit.
- Rețineți că ventuzele se țin doar pe suprafețe închise, netede, lăcuite. Suprafețele mate sau cu pori deschiși nu sunt potrivite, deoarece ventuzele vor atrage aer. Folișii folia de protecție transparentă și autoadezivă inclusă. 5.
- Fixarea foliei de protecție: determinați poziția ideală pentru suportul pentru chitară. Lipiți folia protectoare în acest punct.
- Notă: Vă rugăm să consultați producătorul chitarei dvs. și cereți-i să vă confirme dacă lacul utilizat permite aplicarea foliei de plastic. Orice deteriorare sau reacție a lacului sensibil cu folia nu este acoperită de garanția noastră!
- Acum aveți suficient spațiu pentru ajustări individuale: Întoarceți ușor suportul spre stânga sau spre dreapta, deplasați suportul pentru a oferi chitarei un unghi mai abrupt sau mai plat. Încercați diferite poziții până când găsiți setarea perfectă pentru construcția și stilul dvs. de joc.
- Pur și simplu pliați suportul împotriva cadrului pentru a vă transporta chitara, în gențile de concert există suficient spațiu pentru a lăsa suportul pe chitară. Acest lucru este valabil și pentru majoritatea carcaselor. Dacă chitara nu încape în geantă cu suportul pliat, trebuie să scoateți suportul și să îl puneți în compartimentul pentru accesorii al genții dvs. Deoarece suportul este confecționat din metal, nu trebuie depozitat sub capul chitarei dumneavoastră. S-ar putea să se deplaseze în husă în timpul transportului și să vă deterioreze chitara valoroasă!
- Aveți grijă să nu îndoiți sau să deteriorați ventuzele, pentru a nu le pierde funcția de aspirare. Butoanele de aspirație de înlocuire trebuie comandate de la comercian-tul dumneavoastră de muzică, dacă este necesar. Piese de schimb: 536.524.001 Folie de protecție pentru lacuri mate 536.524.002 Set de ventuze (2+1 bucăți)
- Piesa de recuzită nu necesită nicio altă îngrijire. Sperăm să vă bucurați de acest excelent ajutor de joc. Veți cânta mai relaxat, iar spatela dumneavoastră vă va mulțumi.

SV – STÖD FÖR GITARR

Innehåll i leveransen:

- gitarstöd
- 3 sugkuddar
- skyddsfolie

För att undvika att vrida ryggen när du spelar gitarr i sittande ställning bör fingertopphanden kunna hålla gitarrhalsen så att båda axlarna är avslappnade. Utan stöd kan fingertoppshanden lätt tröttna och man antar ofta en slökande hållning. Förr i tiden användes vanligtvis den klassiska fotpallen för detta ändamål. Idag har många musiker insett fördelarna med ett gitarstöd.

Du fäster gitarstödet på gitarramen och vilar sedan gitarren på låret. Detta ger dig en bekväm spelställning och balans.

Fördelarna: Du sitter upprätt och rakt, båda benen står på golvet och bäckenet, ryggraden och ryggen belastas därför inte på ena sidan.

- Ta ut gitarstödet ur förpackningen och sätt in de 3 sugkopparna i de medföljande hålen. De 2 mindre sugkuddarna går in i öppningarna bredvid gångjärnet, den större sugkudden i öppningen bredvid remmen. För att låsa dem på plats, skjut sugkopparna från den stora öppningen mot den mindre öppningen. Skruva fast de två små sugkopparna med plasttrådarna på sugkopparnas gängade axlar.
- Vik ut stödet och fäst det på gitarramen genom att trycka på sugkopparna. Se till att selen är vänd nedåt och att metalldelen är vänd åt vänster. (För högerhänta - För vänsterhänta ska metalldelen peka åt höger).
- Om du föredrar ett annat sätt att spela än det klassiska (vila gitarren på vänster lår) kan du naturligtvis fästa stödet på en annan lämplig plats.
- Observera att sugkuddarna endast håller på slutna, släta lacktytor. Matta eller öppenporiga ytor är inte lämpliga, eftersom sugkuddarna drar åt sig luft. Använd den medföljande genomskinliga och självhäftande skyddsfilmen.
- Fäst skyddsfilmen: Bestäm den idealiska positionen för gitarstödet. Klistra fast skyddsfilmen vid denna punkt.
- Anmärkning: Kontakta tillverkaren av din gitarr och be dem bekräfta om den använda lacken tillåter att plastfilmen appliceras. Eventuella skador eller reaktioner på den känsliga lacken med filmen täcks inte av vår garanti!
- Nu har du gott om utrymme för individuella justeringar: Vrid stödet något till vänster eller höger, flytta stödet för att ge gitarren en brantare eller plattare vinkel. Prova olika positioner tills du hittar den perfekta inställningen för din konstruktion och spelstil. 8.
- Vik helt enkelt stötтан mot ramen för att transportera din gitarr, i givväskor finns det gott om utrymme för att lämna stötтан på gitarren. Detta gäller även för de flesta väskor. Om gitarren inte får plats i diitt fodral med stödet uppfällt måste du ta bort stödet och placera det i fodralets tillbehörsfack. Eftersom stödet är tillverkat av metall får det inte förvaras under gitarrens huvud. Det kan röra sig i väskan under transporten och skada din värdefulla gitarr!
- Var noga med att inte böja eller skada sugkuddarna så att de inte förlorar sin sugfunktion. Ersättnings-sugknapparna ska beställas från din musikhandlare om det behövs. Reservdelar: 536.524.001 Skyddsfilm för matta lacker 536.524.002 Sats med sugproppar (2+1 stycken)
- Stödet kräver ingen ytterligare vård. Vi hoppas att du får glädje av detta utmärkta spelhjälpmedel. Du kommer att spela mer avslappnat och din rygg kommer att tacka dig.

DK – STØTTE TIL GUITAR

Indhold i leveringen:

- guitarstøtte
- 3 sugekopper
- Beskyttelsesfolie

For at undgå at vride ryggen, når du spiller siddende på guitaren, skal hånden med fingrene kunne holde guitarhalsen, så begge skuldre er afslappede. Uden støtte kan fingerspidshånden let blive træt, og man indtager ofte en slæbende stilling. Tidligere blev den klassiske fodskammel mest brugt til dette formål. I dag har mange musikere erkendt fordelene ved en guitarstøtte.

Du fastgør guitarstøtten til gitarrammen og hviler derefter guitaren på låret. Dette giver dig en behagelig spillemstilling og balance.

Fordelene: Du sidder oprejst og lige, begge ben er på gulvet, og dermed belastes bækkenet, rygsøjlen og ryggen ikke i den ene side.

- Tag guitarstøtten ud af emballagen og sæt de 3 sugekopper ind i de medfølgende huller. De 2 mindre sugekopper sættes i åbningerne ved siden af hængselet, den større sugekop i åbningen ved siden af remmen. For at låse dem på plads skal du skubbe sugekopperne fra den store åbning mod den mindre åbning for at låse dem fast. Skru de to små sugekopper med plastikgevind på sugekoppernes gevindskafter.
- Fold støtten ud, og fastgør den til gitarrammen ved at trykke på sugekopperne. Sørg for, at gjordbåndet vender nedad, og at metalldelen vender mod venstre. (For højre-

håndede - For venstrehåndede skal metaldelen pege mod højre). 3.

- Hvis du foretrækker en anden måde at spille på end den klassiske måde (hville guitaren på venstre lår), kan du naturligvis fastgøre støtten et andet passende sted.
- Bemærk, at sugekopper kun holder på lukkede, glatte lakoverflader. Matte eller åbenporede overflader er ikke egnede, da sugepuderne vil sugе luft til sig. Brug den medfølgende gennemsigtige og selvkøbende beskyttelsesfilm. 5.
- Fastgørelse af beskyttelsesfilmen: bestem den ideelle placering af guitarstøtten. Sæt beskyttelsesfilmen fast på dette sted.
- Bemærk: Kontakt venligst producenten af din guitar og bed dem bekræfte, om den anvendte lak tillader, at plastfilmen kan påføres. Eventuelle skader eller reaktioner af den følsomme lak med filmen er ikke dækket af vores garanti!
- Nu har du masser af plads til individuelle justeringer: Drej støtten lidt til venstre eller højre, flyt støtten, så guitaren får en stejlere eller fladere vinkel. Prøv forskellige positioner, indtil du finder den perfekte indstilling til din bygning og spillemstil. 8.
- Du skal blot folde støtten mod rammen for at transportere din guitar, i gig-tasker er der masser af plads til at lade støtten sidde på guitaren. Dette gælder også for de fleste kufferter. Hvis guitaren ikke passer ind i din kuffert med støtten foldet op, skal du fjerne støtten og placere den i kuffertens tilbehørslozme. Da støtten er lavet af metal, må den ikke opbevares under guitarens hoved. Den kan bevæge sig rundt i kufferten under transport og beskadige din værdifulde guitar!
- Vær forsigtig med ikke at bøje eller beskadige sugepu-derne, så de ikke mister deres sugefunktion. Udskiftning af sugekapperne skal om nødvendigt bestilles hos din musikforhandler. Reservedele: 536.524.001 Beskyttelsesfilm til matte lakker 536.524.002 Sæt med sugekopper (2+1 stk.)
- Støtten kræver ingen yderligere pleje. Vi håber, at du får glæde af denne fremragende spillehjælp. Du vil spille mere afslappet, og din ryg vil takke dig.

PT – SUPORTE PARA GUITARRA

Conteúdo da entrega:

- descanso de guitarra
- 3 ventosas
- folha de proteção

Para evitar torcer as costas ao tocar a guitarra enquanto se senta, a mão com os dedos deve ser capaz de segurar o pescoco da guitarra para que ambos os ombros fiquem relaxados. Sem apoio, a mão de dedilhar pode facilmente cansar-se e é frequentemente adoptada uma postura relaxada. No passado, o escabelo clássico dos pés era normalmente utilizado para este fim. Hoje em dia, muitos músicos reconheceram as vantagens de um descanso de guitarra.

Fixa-se o descanso de guitarra à armação da guitarra e depois repousa-se a guitarra na coxa. Isto dá-lhe uma posição confort-ável de tocar e equilíbrio.

As vantagens: A guitarra entra numa posição de tocar mais elevada, senta-se direita e direita, ambas as pernas ficam no chão e, assim, a sua pélvis, coluna e costas não são esticadas de um lado.

- Tire o resto da guitarra da embalagem e insira as 3 ventosas nos orifícios fornecidos. As 2 ventosas mais pequenas vão para as aberturas junto à dobradiça, a ventosa maior vai para a abertura junto à correia. Para as trancar no lugar, deslizaz as ventosas da abertura grande para a mais pequena. Aparafusar as duas ventosas pequenas com os fios de plástico nas ventosas roscadas das ventosas.
- Desdobre o suporte e prenda-o à armação da guitarra, pressionando nas ventosas. Certificar-se de que a correia está virada para baixo e a parte metálica está virada para a esquerda. (Para os destros - Para os esquerdinos, a parte de metal deve apontar para a direita). 3.
- Se preferir uma forma diferente de tocar do que a clássica (descansar a guitarra na coxa esquerda), é claro que pode fixar o suporte noutro local adequado.
- Note que as ventosas só se seguram em superfícies fechadas e lisas de verniz. Superfícies foscas ou abertas não são adequadas, uma vez que as ventosas irão aspirar ar. Utilizar a película protectora transparente e auto-adesi-va incluída. 5.
- Fixar a película de protecção: determinar a posição ideal para o descanso da guitarra. Colar a película de protecção nesta altura.
- Nota: Consulte o fabricante da sua guitarra e peça-lhe para confirmar se o verniz utilizado permite a aplicação da película de plástico. Qualquer dano ou reacção do verniz sensível com a película não está coberto pela nossa garantia!
- Agora tem muito espaço para ajustes individuais: Vire ligeiramente o suporte para a esquerda ou direita, mova o suporte para dar à guitarra um ângulo mais inclinado ou mais plano. Tente posições diferentes até encontrar o ajuste perfeito para o seu estilo de construção e de tocar.
- Basta dobrar o suporte contra a armação para transportar a sua guitarra, em sacos de gigas há muito espaço para deixar o suporte na guitarra. Isto também se aplica à

μαϊορία dos casos. Se a guitarra não couber na sua caixa com o suporte dobrado, deve retirar o suporte e colocá-lo no compartimento de acessórios da sua caixa. Como o suporte é feito de metal, não deve ser guardado por baixo da cabeça da sua guitarra. Pode deslocar-se na mala durante o transporte e danificar a sua valiosa guitarra!

- Tenha cuidado para não dobrar ou danificar os botões de sucção de modo a não perder a sua função de sucção. Os botões de sucção de substituição devem ser encomendados ao seu revendedor de música, se necessário. Peças sobressalentes:
536.524.001 Película protetora para vernizes mate
536.524.002 Conjunto de ventosas (2+1 peças)
- A ventosa não requer mais cuidados. Esperamos que goste deste excelente instrumento de auxílio ao jogo. Tocará mais relaxado, as suas costas agradecer-lhe-ão.

GR – Υποστήριξη κιθάρας

Περιεχόμενο της παράδοσης:

- Κιθάρα
- 3 βεντούζες
- προστατευτικό φύλλο

Για να αποφύγετε τη συστορόφη της πλάτης σας όταν παίζετε κιθάρα καθιστοί, το χέρι με τα δάχτυλα θα πρέπει να μπορεί να κρατάει το λαϊμό της κιθάρας έτσι ώστε και οι δύο ώμοι να είναι χαλαροί. Χωρίς στήριξη, το χέρι δακτυλοθεσίας μπορεί εύκολα να κουραστεί και συχνά υποθετείται μια σκουπιτή στάση. Στο παρελθόν, για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνταν συνήθως το κλασικό υποπόδιο. Σήμερα, πολλοί μουσικοί έχουν αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα ενός υποπόδιου κιθάρας.

Προσαρμόζετε το στήριγμα κιθάρας στο πλαίσιο της κιθάρας και στη συνέχεια ακουμπάτε την κιθάρα σας στο μηρό σας. Αυτό σας δίνει μια άνετη θέση παιχνιδιού και ισορροπία.

Τα πλεονεκτήματα: Η κιθάρα έρχεται σε υψηλότερη θέση παίξιματος, κάθεται όρθιοι και ίσιοι, και τα δύο πόδια βρίσκονται στο πάτωμα και έτσι η λεκάνη, η σπονδυλική στήλη και η πλάτη σας δεν καταπονούνται από τη μία πλευρά.

1. Βγάλτε το στήριγμα κιθάρας από τη συσκευασία και τοποθετήστε τις 3 βεντούζες στις προβλεπόμενες οπές. Οι 2 μικρότερες βεντούζες μπαίνουν στα ανοίγματα δίπλα στον μεντεσέ, η μεγαλύτερη βεντούζα στο άνοιγμα δίπλα στον μάντα. Για να τις ασφαλίσετε στη θέση τους, σύρετε τις βεντούζες από το μεγάλο άνοιγμα προς το μικρότερο. Βιδώστε τις δύο μικρές βεντούζες με τα πλαστικά σπειρώματα πάνω στους σπειροειδείς άξονες των βεντουζών.
 2. Ξεδιπλώστε το στήριγμα και στερεώστε το στο πλαίσιο της κιθάρας πιέζοντας τις βεντούζες. Βεβαιωθείτε ότι ο μάντας είναι στραμμένος προς τα κάτω και το μεταλλικό μέρος είναι στραμμένο προς τα αριστερά. (Για δεξιόχειρες - Για αριστερόχειρες, το μεταλλικό μέρος πρέπει να δείχνει προς τα δεξιά). 3.
- Εάν προτιμάτε έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού από τον κλασικό (ακουμπώντας την κιθάρα στον αριστερό μηρό), μπορείτε φυσικά να στερεώσετε το στήριγμα σε άλλο κατάλληλο σημείο.
 - Σημειώστε ότι οι βεντούζες συγκρατούνται μόνο σε κλειστές, λείες επιφάνειες λάκας. Οι ματ ή οι επιφάνειες με ανοιχτούς πόρους δεν είναι κατάλληλες, καθώς οι βεντούζες θα τραβήξουν αέρα. Χρησιμοποιήστε τη συνημμένη διαφανή και αυτοκόλλητη προστατευτική μεμβράνη.
 - Τοποθέτηση της προστατευτικής μεμβράνης: Καθορίστε την ιδανική θέση για το στήριγμα της κιθάρας. Κολλήστε την προστατευτική μεμβράνη σε αυτό το σημείο.
 - Σημείωση: Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της κιθάρας σας και ζητήστε του να επιβεβαιώσει αν το βερνίκι που χρησιμοποιείται επιτρέπει την εφαρμογή της πλαστικής μεμβράνης. Οποιαδήποτε ζημιά ή αντίδραση του ευαίσθητου βερνικιού με το φιλμ δεν καλύπτεται από την εγγύησή μας!
 - Τώρα έχετε πολλά περιθώρια για ατομικές ρυθμίσεις: Γυρίστε το στήριγμα ελαφρώς προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μετακινήστε το στήριγμα για να δώσετε στην κιθάρα μια πιο απότομη ή πιο επίπεδη γωνία. Δοκιμάστε διαφορετικές θέσεις μέχρι να βρείτε την ιδανική ρύθμιση για τη δική σας κατασκευή και το δικό σας στυλ παίξιματος.
 - Απλά διπλώστε το στήριγμα πάνω στο πλαίσιο για να μεταφέρετε την κιθάρα σας, υπάρχει άφθονος χώρος στις gig bags για να αφήσετε το στήριγμα πάνω στην κιθάρα. Αυτό ισχύει και για τις περισσότερες θήκες. Εάν η κιθάρα δεν χωράει στη βαλίτσα σας με το στήριγμα αναδιπλωμένο, πρέπει να αφαιρέσετε το στήριγμα και να το τοποθετήσετε στη θήκη αξεσουάρ της βαλίτσας σας. Καθώς το στήριγμα είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, δεν πρέπει να αποθηκεύεται κάτω από το κεφάλι της κιθάρας σας. Θα μπορούσε να μετακινηθεί μέσα στη θήκη κατά τη μεταφορά και να προκαλέσει ζημιά στην πολύτιμη κιθάρα σας!
 - Προσέξτε να μην λυγίσετε ή να μην καταστρέψετε τα κουμπιά αναρρόφησης, ώστε να μην χάσετε τη λειτουργία αναρρόφησης. Αντικατάσταση των κουμπιών αναρρόφησης θα πρέπει να παραγγείλετε από το μουσικό σας κατάστημα λιανικής πώλησης, εάν είναι απαραίτητο. Ανταλλακτικά:
536.524.001 Προστατευτικό φιλμ για ματ βερνίκια
536.524.002 Σετ βεντούζες (2+1 τεμάχια)
 - Το στήριγμα δεν απαιτεί περαιτέρω φροντίδα. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το εξαιρετικό βοηθήμα για το παιχνίδι. Θα παίξετε πιο ξεκούραστα, η πλάτη σας θα σας ευχαριστεί.

CN - 吉他支持

交货

- 吉他托
- 3 个吸垫
- 保护箔

为了避免在坐着弹吉他时扭伤腰部，指法手应能握住吉他颈部，使两肩放松。如果没有支撑，指法的手很容易疲劳，往往会采取懒散的姿势。

在过去，经典的脚凳通常被用来做这个用途。今天，许多音乐家已经认识到了吉他架的优势。

你把吉他架固定在吉他架上，然后把吉他放在你的大腿上。这样，你就有了一个舒适的演奏位置和平衡。

的优点： 吉他进入较高的弹奏位置，你坐得笔直，两条腿都在地板上，因此你的骨盆、脊柱和背部不会有一侧的压力。

1. 将吉他架从包装中取出，将3个吸盘插入提供的孔中。2个较小的吸盘进入铰链旁边的开口，较大的吸盘则进入背带旁边的开口。要把它们锁住，把吸盘从大的开口滑向小的开口。将带有塑料螺纹的两个小吸盘拧到吸盘的螺纹轴上。
 2. 展开支架，通过按压吸盘将其固定在吉他架上。确保织带朝下，金属部分朝左。（对于右撇子--对于左撇子，金属部分应指向右边）。
- 如果你喜欢不同于古典的弹奏方式（把吉他放在左大腿上），当然可以把支架固定在另一个合适的地方。
 - 注意，吸盘只能固定在封闭、光滑的漆面上。亚光或开孔的表面不适合，因为吸盘会吸入空气。使用附带的透明自粘性保护膜。
 - 贴上保护膜：确定吉他架的理想位置。在这一点上把保护膜贴上。
 - 注意：请咨询您的吉他制造商，请他们确认所使用的清漆是否允许使用塑料薄膜。敏感的漆面与薄膜的任何损坏或反应都不在我们的保修范围内
 - 现在你有足够的空间进行个别调整：将支架稍微向左或向右转动，移动支架使吉他有一个更陡峭或更平坦的角度。尝试不同的位置，直到你找到适合你的结构和演奏风格的完美设置。
 - 在运输吉他时，只需将道具折叠在框架上，在演出袋中，有足够的空间将道具留在吉他的上。这也适用于大多数箱子。如果支撑物折叠起来后，吉他不能放进箱子里，你必须把支撑物取下来，放在箱子的附件仓里。由于支架是由金属制成的，它不能存放在你的吉他头下面。在运输过程中，它可能会在箱子里移动，并损坏您宝贵的吉他！
 - 注意不要弯曲或损坏吸盘，以免失去其吸力功能。如有必要，应向您的音乐零售商订购替代吸盘。备用零件：
536.524.001 哑光漆保护膜
536.524.002 吸盘套装（2+1件）
 - 该道具不需要进一步护理。我们希望您能喜欢这个优秀的演奏助手。您将会更轻松地演奏，您的背部将感谢您。



Vedere codici materiale sui singoli imballaggi o smaltire correttamente. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



Artikelnr: 536524

GEWA
MUSIC

GEWA music GmbH
Oelsnitzer Str. 58
D-08626 Adorf, Germany
www.gewamusic.com